Panasonic®

取扱説明書

Hi-Fi(ステレオ)タイプ

ビデオカセットレコーダー



BB NV-HV62



保証書別添付



このたびはパナソニックビデオカセットレコーダー をお買い上げいただき、まことにありがとうございま した。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管 し、必要なときにお読みください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

使用前	予約録画	
付属品	予約録画する	20 21 22 22 23
 必ず行ってください <準備 1>接続する	(プログラムナビ)	26 27 27 27 27 28
	外部入力 / 編集	
再生する 14 ● 再生する 14 ● いろいろな再生 15 ● きれいに再生できないとき 17 録画する 18 ● テレビ番組を録画する 18 ● 録画中にテレビで別番組を見る 19 ●終了時刻だけを予約して録画する (終了時刻予約録画) (終了時刻予約録画) 19	外部入力を録画する	31 32 33 34 36 37 38

付属品

- ●下記の部品が入っているか確かめてください。
- ●付属品をなくされたときは、お買い上げの販売店にお問い合 わせください。
- ●この取扱説明書に記載の付属品・別売品の品番は、2004年 11月現在のものです。




リモコン (→7) N2QAJB000085




リモコン用乾電池 (2 本) (→8)


単3形乾電池 (R6P)



電源コード (**→9)** VJA0536T



映像・音声コード (→9) K2KA6BA00003



| **75Ω 同軸ケーブル** | **(→9)** | K2KZ2BA00001

本機の特長

見たい番組の予約録画から再生まで、より簡単に操作していただけます。

予約録画のかんたん機能

画面の指示に従って簡単に 予約録画

→かんたん画面予約 (→20)



同じ番組を来週も簡単予約 →来週予約 (→21)



予約の切 / 入を一目で確認 →光るタイマー予約ボタン (→8,23)

予約の内容は予約一覧画面で確認してください。(→22)



直前に予約録画した番組をワンタッチ操作で再生

→かんたん予約再生 (→26)



デジタル放送について

■アナログ放送からデジタル放送への移行について デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。

該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。

地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。


■アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。

ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。

また、録画機器により録画画質は異なります。

番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。



デジタルチューナー内蔵テレビ

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される|内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

⚠ 警告

電源コード・プラグについて

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用する と、火災・感電・ショー トの原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

電源プラグのほこり等は定 期的にとる



プラグにほこり等が たまると、湿気等で 絶縁不良となり、火災 の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

雷が鳴ったら、本機や電源 プラグ、アンテナ線に触れ ない



接触禁止







コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない




たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



ぬれ手禁止




感電の原因になりま す。

で使用について

内部に金属物を入れたり、 水などの液体をかけたりぬ らしたりしない っつぐつ





ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- ●機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- ●特にお子様にはご注意ください。

分解、改造をしない





内部には電圧の高い部分があり、 感電の原因になります。

●内部の点検や修理は、販売店に ご依頼ください。

異常時について

異常があったときは、電源 プラグを抜く



電源プラグ を抜く

- ・内部に金属や水など の液体、異物が入っ たとき・落下などで外装ケー
- スが破損したとき ・煙や異臭、異音が出 たとき

そのまま使うと、火災・感電の原因になります。

●販売店にご相談ください。

※本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますが御了承ください。

⚠ 注意

設置・接続について

異常に温度が高くなるところに置かない シース かんご






外装ケースや内部部品が劣化する ほか、火災の原因になることがあ ります。

●直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

不安定な場所に置かない



・高い場所、水平以外 の場所、振動や衝撃 の起こる場所に置か ない



倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない





電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災・感電の原因になることがあ ります。

たばこの煙なども製品の故障の原因になることがあります。

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、外装ケース が変形したり、火災の原因になる ことがあります。

本機の上に重いものを載せ たり、乗ったりしない



倒れたり落下すると、 けがや製品の故障の原 因になることがありま す。また、重量で外装 ケースが変形し、内部 部品が破損すると、火 災・故障の原因になる ことがあります。

屋外アンテナの設置、工事 は自分でしない



強風でアンテナが倒れた場合に、けがや 感電の原因となることがあります。

●設置·工事は販売店にご相談くだ さい。

乾電池について

電池は誤った使いかたをしない



- ・⊕と⊝は逆に入れない
- ・新・旧電池や違う種類の電池をいっ しょに使わない
- ・乾電池は充電しない
- ・加熱・分解したり、水などの液体や火の 中に入れたりしない
- ・ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- ・被覆のはがれた電池は使わない
- ・乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを 起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

- ●長期間使わないときは、取り出しておいてください。
- ●万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

で使用について

カセット挿入口に指をはさ まれないように注意する





けがの原因になるこ とがあります。

●特にお子様にはご注意ください。

長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラ グを抜く



通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

電源プラグ を抜く

●カセットは、保護のため取り出しておいてください。

持ち運びについて

コードを接続した状態で移 動しない



接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。 また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

使用上のお願い

接続するときは、すべての機器の電源を切ってから接続してください。

「露付き」について

- ●本機やカセットに「露付き」が起こると、テープがシリンダーにからみつき、テープが切れたりカセットが取り出せなくなったりすることがあります。また、シリンダーやビデオヘッドなどにも傷が付き、故障の原因になります。
- 「露付き」が起こりやすいとき
 - ・ 梅雨の 時期
 - ・本機やカセットを寒いところから暖かいところへ急に移動 させたとき
 - ・寒い部屋を急に暖房で暖めたとき
 - ・湯気が立ちこめるなど、部屋の湿度が高いとき
- ●「露付き」が起こりそうなときは、部屋の温度になじむまで(約2時間程度)、電源を入れたまま放置してください。

お手入れについて

■キャビネットが汚れているとき

●電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふい てください。

■汚れがひどいとき

- ●中性洗剤を水でうすめ、その液にひたした布をよくしぼって から汚れをふき取ってください。そのあと、乾いた布で仕上 げてください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ●キャビネットが変質したり、塗装がはげたりしますので、ベンジンやシンナーなどの溶剤は使わないでください。

移動・輸送するとき

落としたり、ぶつけたりしない

カセットを取り出し、電源コードなどのコード類をすべて外す

●引っ越しなどで輸送するときは、購入時の包装箱に入れてく ださい。

使用するとき

カセット挿入口にカセット以外のものを入れない 揮発性の殺虫剤などがかからないようにする

●キャビネットが変形したり、塗装がはげる恐れがあります。

録画·再生中

強い磁気を持っているものや、強い電磁波を出すもの (携帯電話など)を近付けない

- ●映像・音声に悪影響を与えたり、録画内容が消えたりする恐れがあります。
- ●特に、プラズマテレビをお使いの場合は、できるだけ本機を 遠ざけてください。

大切な録画のとき

二度と録画できないような大切な録画のときは、事前に試し録 画を行い、正しく録画・録音できることを確かめておく

●本機およびカセットを使用中、万一これらの不具合により、 録画・録音されなかった場合の内容の補償については、ご容 赦ください。

使わないとき

- ●電源コンセントに接続されていると、電源を切っても約 1.1 ワットの電力を消費しています。(電力モード設定「時刻表示」を「切」にしている場合、時刻表示消灯時は約 0.3 ワットの電力を消費しています (→29))
- ●機能を保つため、1 カ月に一度くらいは再生などをしてお使いください。

きれいな映像・音声をお楽しみいただくために、下記の点を お守りください。

著作権について

- ■あなたが録画・録音されたものは、個人として楽しむ以外は、 著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- ■著作物を無断で放送、公開演奏、レンタルすることは法律に より禁じられています。

カセットについて

■品質のよいカセットを使う

お使いになる前に、必ずカセット(テープ)の品質を確かめる

- ●品質の悪いカセット (テープ) を使うと、きれいに録画・再生できないだけでなく、ビデオヘッドなどの精密部品を汚したり傷が付くなどして、故障の原因になります。
- ●品質の悪いカセット(テープ)の例
- ・水などの液体やほこり、カビなどが付いている
- ·テープが波打ったりクシャクシャになっている
- ·テープをセロハンテープでつなぐな ど、加工してある
- ・ テープがたるんでいる
- ●このようなカセット(テープ)を使うと、 ビデオヘッドが汚れ、再生したときに

映像が乱れたり、テレビ画面全体が青色 (ブルーバック) に なったりします。

- ●このときは、乾式のビデオヘッドクリーナー(別売)でビデオ ヘッドをクリーニングしてください。それでも効果がないと きは、販売店にご相談ください。ビデオヘッドクリーナーの 説明書もお読みください。
- ●湿式のビデオヘッドクリーナー(市販品)は使わないでください。(故障の原因になります)

■カセットの取り扱いについて

落としたり、激しい振動を与えたりしない

お茶やジュースなどの液体をかけたりこぼしたりしない

●このようなカセットを使うと、テープがシリンダーにからみつき、テープが切れたりカセットが取り出せなくなったりすることがあります。また、シリンダーやビデオヘッドなどにも傷が付き、故障の原因になります。

新しいカセットを使うときは、いったんテープの終端まで早送りし、巻き戻してから使う

●新しいものはテープどうしがはり付いていることがあります ので、ほぐしてからお使いになることをおすすめします。

使用後は、テープを始端まで巻き戻しておく

●このあとカセットを取り出し、ケースに入れ、立てて保管してください。

次のようなところに置いたり保管したりしない


- ほこりの多いところ
- ・高温になるところ (推奨温度: 15 ℃~ 25 ℃)
- ・温度差が激しいところ・湿度の高いところ (推奨湿度: 40%~60%)
- ・湯気や油煙の出るところ
- ・ 冷暖房機器に近いところ
- ・自動車のダッシュボードの中

強い磁気を持ったもの(スピーカーなど)を近付けない

●強い磁気の影響を受けると、映像や音声にノイズが入ったり、 ひどいときには大切な録画内容が消えてしまったりすること があります。

各部の働き

リモコン (本書では、リモコンでの操作を中心に説明しています)



■ビデオ操作部

1 本機の電源を切 / 入する(→11)
2 チャンネルの数字などの番号を入力する (→12,18)
3 テープカウンターをリセットする(→27)
予約内容や不要なチャンネルなどを
取り消す(→13,22,25)
4 予約録画時の操作(→20~23)
5 メニュー画面を表示する(→12,28)
6 項目などを選んで実行する(→12,28)
7 頭出しする(→26)
8 チャンネルを順に切り換える(→12,18)
ートラッキングや垂直同期を調整する(→17)
9 再生時の画質を選ぶ(→16)
(→24)
11 かんたん予約再生する(→26)
(→27)
13 再生や録画時の操作(→14,18)
14 時刻·テープカウンター·テープ残量を表示する(→27)
— 再生中の番組の情報を確かめる(→25)
15 高速で早送り(巻き戻し)再生する(→15)
16 CM をとばして再生·録画する(→16,18)

■テレビ操作部

(1) テレビを操作する (テレビ操作部)......(→11,19)

【お願い / ヒント】

- ●[録画●] ボタンなど誤動作や各種設定にかかわるボタンは、誤って押してしまうことを防ぐため、他のボタンよりも凹凸が少なくなっています。
- ◆本書では、ボタン名を[▶再生]などで示し、「各部の働き」以外のページでは"ボタン"を省略しています。
- ●リモコンでのテレビの操作は、テレビメーカー設定(**→11)**後に行えるようになります。

各部の働き(つづき)

リモコン(つづき)

■電池の入れかた

ふたを開け、

単3形乾電池(付属)を入れる


●⊕⊝ を確認してください。



入れたあとは、ふた を元どおり閉じてく ださい。

- ●充電式電池(Ni-Cd など)は使わないでください。
- ●不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の 条例に従って処理してください。
- ●1カ月以上使わないときは、電池を取り出しておいてください。

■操作のしかた(使用範囲)



- ●操作できる範囲は正面で約7 m 以内、角度は左右に約60 度、 上下に約40度以内です。(ただし、周囲の明るさで変わります)
- ●本機とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- ●リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光が 当たっていると、操作できない場合があります。

操作できずに、本体表示窓に下図のような表示が出るとき

本体とリモコンのリモコンモー ドが合っていません。リモコン側 のモードを本体に合わせてくだ さい。(→28)




リモコンモード番号(例は[1])

本体



本体表示窓



現在時刻表示の例

カウンター表示の例

終了時刻予約録画表示の例

テープ残量表示の例

現在時刻表示中のみ点滅します

カセットが入っているとき 2 テープ残量表示中.....(→27) 3 現在時刻表示中 終了時刻予約録画中.....(→19) 4 録画モード.....(→18) 5 録画時


6 テープ動作状態.....(→14)

7 予約録画待機中·実行中.....(→23) 8 現在の受信チャンネル プログラムナビデータ確認中.....(**→24**) 現在時刻 テープカウンター.....(**→27**) 終了時刻予約録画中.....(→19) テープ残量(→27)

10 再生時の基本操作.....(→14)

<準備1>接続する

VHF/UHF アンテナ、テレビと接続する



準備

●各機器の電源を切っておく。 (接続は乾いた手で行ってください)

】 テレビから外した アンテナ線を接続する

(VHF/UHF・アンテナから入力端子 11)

2 75Ω 同軸ケーブル (付属) を 接続する

(VHF/UHF・テレビへ出力端子 2 ~ VHF/UHF アンテナ入力端子 3)

・音声コード(付属)を 接続する

(出力端子 4 ~ビデオ入力端子 5)

- ●ここでは、テレビのスピーカーを使って音声を聞く 場合を説明しています。
- ●音声端子が 1 つしかない(モノラル)テレビをお使い のときは、ステレオ・・・・モノラルの映像・音声コード (別売)をお使いください。
- 4 電源コード (付属) を 接続する

(AC 入力ソケット 6 ~ご家庭の電源コンセント 7)

- ■テレビから外したアンテナ線がプラグ付き同軸ケーブルでないとき
- ●別売の部品や加工が必要です。詳しくは、販売店にご相談く ださい。
- **■**テレビにビデオ入力 (映像·音声)端子がないとき

●本機と接続することはできません。

時刻表示を確かめる

電源コンセントに接続したあと、本体表示窓の現在時刻が合っているか、 確かめる

2 間違っていたら、 合わせ直す (→29)

【お願い / ヒント】

- ◆本機は時刻を合わせて工場出荷されています。自動バックアップ機能 (→ 下記)で時刻を記憶していますので、通常は時刻合わせする必要はありません。
- ●ただし、以下のときは時刻を合わせ直してください。(→29)
 - ・誤差が2分以上あるとき
- ・時刻表示が"O:00" で点滅しているとき




■自動バックアップ機能について

- ●工場出荷時より約5年間は時刻を記憶しています。
- ●設定した受信チャンネルや、予約内容も記憶しています。
- ●停電に対応しています。
- ●2 分以内の誤差を自動修正する自動時刻合わせ機能を働かせると、より正確な時刻になります。(→29)

<準備1>接続する (つづき)

CATV ホームターミナル、テレビと接続する



準備

●各機器の電源を切っておく。 (接続は乾いた手で行ってください)

75Ω 同軸ケーブル (別売)を

接続する

(ご家庭のケーブル端子 1 ~ケーブル入力端子 2)

2 75Ω 同軸ケーブル (別売) を

▋接続する

(ケーブル出力 [VTR へ] 端子 **3** ~ VHF/UHF・アンテナから入力端子 **4**)

3 75Ω 同軸ケーブル (付属) を

接続する

(VHF/UHF・テレビへ出力端子 **⑤**) ~ビデオ RF 入力 [VTR 出力から] 端子 **⑥**)

・ 映像・音声コード (別売)を

接続する

(映像·音声出力 [VTR] 端子 77 ~外部入力 1(L1) 端子 (B))

75Ω 同軸ケーブル (別売) を

接続する

(RF 出力 [TV 入力へ] 端子 (9) ~ VHF/UHF アンテナ入力端子 (10))

映像・音声コード (別売)を

接続する

(映像・音声出力[TV]端子 111 ~ビデオ入力端子 112)

【お願い/ヒント】

- ●CATV 放送をご覧になるには、CATV 会社との受信契約が必要です。
- ●CATV 会社と新たに受信契約をされたときは、CATV 会社が 接続してくれます。
- ●コピーガードやスクランブルのかかった有料番組を見たり録画したりするには、専用のホームターミナル (アダプター)(別売)が必要です。
- ●CATV 放送の受信は、サービスエリア内のみ可能です。 詳しくは、CATV 会社にご相談ください。
- ●マニュアルチャンネル設定を正しく行ってください。(→13)
- ●ホームターミナルやCATV専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。

< 準備 2 > 設定する



テレビを操作できるようにする (テレビメーカー設定)

本機のリモコンでテレビの操作ができるようにします。

進備 ●テレビの電源を入れる。





メーカー番号を合わせる [テレビ電源] を押しなが ら、[1] ~ [10/0] を押す

●メーカー番号は、2 けたで入力して ください。

例) 01 の場合・・・[10/0] → [1] 10 の場合・・・[1] → [10/0]

メーカー:	名 番号	メーカー名	番号
松下	01,10,22,23	パイオニア	13
アイワ	18	ビクター	14
NEC	06,15	日立	05,20
三洋	07,16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02,11,21	フナイ	19
ソニー	03,17	三菱	08,12
東芝	04		

2



正しく操作できるか 確かめる


●テレビの電源を入れ、チャン ネルを切り換えたり音量を調 節してみてください。

【お願い/ヒント】

- ●複数の番号を持つメーカーは、正しく操作できる方の番号に 合わせてください。
- ●正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作 してください。
- ●リモコンの電池が完全に消耗し、長期間放置したままになっ ていると、設定はすべて消えます。
- ●[1]~[12]を使ってテレビのチャンネル操作はできません。 テレビのチャンネルを変更したいときは、テレビ操作部の **チャンネル [~][∧]** をお使いください。

テレビに本機の画面を出す

テレビに本機の画面が映るか確かめてください。 ビデオの映像を見るときも、下記の操作を行ってください。



■メニュー画面を消す

[メニュー]を押す。


<準備2>設定する (つづき)

市外局番でチャンネルを合わせる (市外局番入力チャンネル設定)

お使いになる地域の市外局番を使って、受信チャンネルを設定 します。



- ●アンテナが正しく接続されているか確かめる。
- ['] ●テレビに本機の画面を出す。(**→11)**



ンネルポジション $1 \sim 12$ の放送局を直接選ぶことができます。



【お願い/ヒント】

- ●実際に受信できなかったチャンネルはとばされます。
- ●新たに受信できたチャンネルは、チャンネルポジション13~ 20 に追加登録されます。
- ●設定される各放送局の受信·表示チャンネル一覧については、 市外局番入力チャンネル設定一覧表 (→34) をご覧ください。

■最初から設定し直したいとき

手順4で、[10/0] を6回押し、「000000」と入力して[実行] を押すと、本機のチューナーが工場出荷時の状態に戻ります。

■同じ放送局が複数のチャンネルポジションに設定されているとき

必ず映りの悪い方のチャンネルを削除してください。 (**→ 右ページ**)

■受信できるチャンネルがとばされていたり、映りの悪い チャンネルがあるとき

マニュアルチャンネル設定 (→ 右ページ) で、必要な設定を 行ってください。


自分でチャンネルを合わせる

(マニュアルチャンネル設定)

市外局番入力チャンネル設定で正しく設定されなかったときや、きれいに映るはずのチャンネルがとばされているとき、選局の順番を入れ替えたいときなどに操作します。

準備

●テレビに本機の画面を出す。(**→11)**



【お願い/ヒント】

●チャンネルポジションは、[▲] を押すごとに、右記のように変わります。([▼]を押すと逆方向)

ト VHF/UHFチャンネル(P0) ↓ CATVチャンネル(CH) ↓ 外部入力チャンネル(入力)

■各項目の設定について

例)東京でチャンネルポジション 「3 Jに NHK 教育テレビを登録 する



●CH:希望の放送局が映るようにする

【例では「3」に合わせる】

放送局から実際の電波を受信します。新聞・雑誌などに載っているチャンネルとは違う数字になる地域もあります。

②表示: 受信した放送局の表示を決める (チャンネル番号)【例では「3」に合わせる】

決めた数字は、本体表示窓やテレビ画面に表示され、かんたん 画面予約を行うときもこの数字でチャンネルを合わせます。新聞・雑誌などに載っているチャンネル数字にしておくと選びや すくなります。実際の受信チャンネルとは違う数字/表示にな る地域もあります。

■CATV のときは

[▲][▼] のどちらかを押して表示を出す。

例) "C --"→"C13"

"C --"になっていると受信できません。

■不要なチャンネルを削除するときは

削除したい放送局が入っているチャンネルポジションを選んで、[**取消し**]を押す。

■映りの悪いチャンネルを微調整するときは

- **1** 微調整したい放送局が入っているチャンネルポジションを 選ぶ。
- **2** [◄][▶] で "微調整バー" を点滅させ、 [▲][▼] のどちらかを数回押す。
 - ●色が付いていないとき…[▲]
 - しま模様が出るとき……[▼]

("▮▮"にすると、元の状態に戻ります)

7 42 42 1 謝[◆] 駿定[▲▼] 終7 トーニー] 微調整バー

●受信状態によっては、調整しきれないことがあります。

再生する

カセットを入れる

-----が見える面を上にし テープの見える面を上に て、 ゆっくり入れる ●自動的に電源が入ります。

■取り出す


【本体】停止中に [**停止 / 取出し ■/▲**] を押す。 【リモコン】[停止 ■] を約3 秒以上押す。

■録画済みの番組を誤って消さないために

- ●誤消去防止用の「つめ」を折ってください。
- ●再び録画できるようにするには、折った ところにセロハンテープを二重にはって ください。(「つめ」の代わりになります)



●誤消去防止つまみタイプのカセットは、つまみをスライドさ せて "OFF" にしてください。 "ON" に戻すと、再び録画でき ます。カセットの説明書もよくお読みください。



再生する

- **準備** ●録画済みのカセットを入れる。(**→ 上記**)
 - ●テレビに本機の画面を出す。(→11)



押す

■再生をやめる

[停止 ■] を押す。

早送り(巻き戻し)する





停止中に、 押す



■ 高速で巻き戻しする(高速リターン) 押す

●テープカウンター表示は出ません。

【お願い / ヒント】

- ●誤消去防止用の「つめ」の折れた、または誤消去防止つまみが "OFF"になっているカセットを入れると、自動的に再生を始 めます。
- カセットが入っているときは、電源が切れていても、「▶再生」 を押すだけで再生を始めます。
- ●テープの終わりまで早送りすると、自動的に停止します。
- ●5 倍モードで録画されたカセットの再生時は、トラッキング が自動調整されるまでに多少時間がかかることがあります。 また、カセットによっては自動調整できないこともあります。 このときは、手動でトラッキングを調整してください。

●早送り(巻き戻し)は高速で行うため、動作音が大きくなりま す。また、**[停止 ■]** を押しても、テープ保護のため止まるま で時間がかかります。



■高速リターンについて

- ●始端まで巻き戻すと、テープカウンターは"O:00"になり ます。
- ●途中で停止しても、テープカウンターの値は正しく表示され ません。

■SQPB(S-VHS 簡易再生)機能について

(SQPB= S-VHS Quasi Playback)

- ●S-VHS 方式で録画された **SVHS** カセットも再生することが できます。ただし、S-VHS 本来の高画質にはなりません。
- ●デジタル (D-VHS) 方式で録画された **DVHS** カセットは再生 できません。

■本体表示窓の動作について

テープの進行方向に向かって、"●"が**本様示窓** 繰り返し移動します。"▮"の移動速度 は、再生や早送りなど、動作によって 変わります。





例)再生中

いろいろな再生

●テレビに本機の画面を出す。(→11)

早送り(巻き戻し)しながら見る





再生中に、

押し続ける

または

●指を離すと通常再生に戻ります。





再生中に、 短く押す

- ●指を離しても早送り (巻き戻し)再 生できます。
- •[▶ **再生**] を押すと通常再生に戻り ます。

【お願い/ヒント】

- ●音声は出ません。
- ●5 倍モードで録画された部分では画面が乱れます。
- ●約 10 分以上続けたときは、テープとヘッド保護のため、通常 再生に戻ります。

高速で早送り(巻き戻し)再生する(スピードサーチ)

通常再生の約 15 倍速 (標準)、約 50 倍速 (3 倍) で見ること ができます。



押す

▶ : 早送り方向 (4):巻き戻し方向

さらに、速度を切り換えたいときは 同じ方向のボタンをもう一度

押す

押すごとに、

標準のとき:

約 15 倍速 → 約 10 倍速

3 倍のとき:

約 50 倍速 → 約 30 倍速

と変わります。

■通常再生に戻す

[▶ 再生]を押す。

【お願い/ヒント】

- ●音声は出ません。
- ●15 倍速 (50 倍速) 時に映像が乱れるときは、10 倍速 (30 倍 速)に切り換えてご覧ください。
- ●5 倍モードで録画された部分はブルーバック画面になり、映 像を見ることはできません。
- ●約 10 分以上続けたときは、テープとヘッド保護のため、通常 再生に戻ります。

静止画・スローで見る



■ 静止画再生 再生中に、 短く押す

一時停止/スロー

■スロー再生 再生中に、

約2秒以上押し続ける

■通常再生に戻す

[▶ 再生]を押す。

●静止画再生のときは、もう一度[一時停止/スローⅡ//▶]を押 しても、通常再生に戻ります。

【お願い/ヒント】

- ●音声は出ません。
- ●5 倍モードで録画された部分では画面が乱れます。
- ●静止画再生を約5分以上、スロー再生を約10分以上続けたと きは、テープとヘッドの保護のため停止します。

番組を繰り返し見る(自動巻戻し再生)

同じ番組を繰り返して見ることができます。



再生中に、 5 秒以上押す





●この機能は解除するまで働き続けます。


■解除する

もう一度、 [▶ 再生] を押す。

●停止、早送り、巻き戻し、一時停止などの操作をしても解除 されます。

【お願い/ヒント】

●番組の終わりに未録画部分が約5秒以上あるときに、正しく 働きます。(未録画部分がない、または短かすぎると、次の 番組まで再生されてしまいます)



- ●再生中の番組よりも前の部分に、約5秒以上の未録画部分が あるときは、テープの始端からその部分までを繰り返して再 生します。
- ●テープの始端に未録画部分が約5秒以上あるときは、録画部 分まで早送り再生し、そのあと再生します。

再生する(つづき)

いろいろな再生 (つづき)

進備 ●テレビに本機の画面を出す。(**→11**)

CM を早送りして見る(自動 CM 早送り再生)

CM を自動的に早送りして再生できます。

CM

再生前または再生中に、

押す テレビ



●CM中に押したときは、そのCMの間は正しく働きま せん。

■解除する

___ [**CM**] を押し、"自動 CM 早送り 切" を表示させる。

●電源を切っても解除されます。

【お願い/ヒント】

●番組がモノラル放送または二重放送(2カ国語放送など)で、 CM がステレオ放送のときに正しく働きます。 (CM の前後が少し切れた状態で再生されます)



- ●次のようなときは正しく働きません。
 - ・番組がステレオ放送のとき(CMも通常どおり再生されます)
 - ·CM がモノラル放送または二重放送のとき
- ·CM 以外でも、音声がモノラルや二重放送からステレオ放送 に切り換わったとき
- ・本機、または当社の同機能付きビデオで録画していないカ セットを再生するとき
- ·外部入力録画したカセットを再生するとき

画質を変えて見る

通常の再生画質以外に、2種類の画質に切り換えることができ ます。レンタルソフトなどを見るときに、用途に合わせて切り 換えてください。





再生中に、 数回押す



●好みの画質を選んでください。

■画質の種類

●スタンダード(工場出荷時):

通常の画質です。

●ダイナミック:

輪郭をすっきりさせ、メリハリのある映像が楽しめます。


●ソフト:

通常の画質よりもソフトな映像にします。

【お願い/ヒント】

再生中の画質を変えるための機能ですので、それ以外では働 きません。





きれいに再生できないとき

再生画面にノイズが出るときは、次の 3 つの要素が考えられ ます。

① トラッキングがずれている

(白い帯状のノイズが出るときなど)



②ビデオヘッドが汚れている

(画面全体にノイズが出るときなど)



③テープがいたんでいる

ビデオヘッドが汚れるだけでなく、故障の原因となる恐れが あります。テープがいたんでいるカセットは使わないでくだ さい。

① トラッキングを調整する

通常は自動調整されていますので、操作の必要はありません が、別のビデオで録画されたカセットを再生するとずれやすく なります。



再生中に、

どちらかを押し続ける

- ●ノイズが消えるまで押し続けてく
- ●2つ同時に押すと、自動調整に戻り ます。

【お願い/ヒント】

- ●調整しすぎると、ハイファイ音声がノーマル音声に変わるこ とがあります。
- テープによっては、調整しきれないことがあります。
- ●静止画、スロー再生中のノイズを消したいときは、一度スロー 再生にして、その状態でトラッキング調整を行ってください。
- ◆本体のチャンネル [~][~]でも調整できます。

② ビデオヘッドをクリーニングする

再生中、本体表示窓に"U11"が表示 本体表示窓 されたときは、ビデオヘッドの汚れが 考えられます。





またこのとき、テレビ画面には右図の ような表示が出ます。

ヘッドをクリーニングしてください



乾式のビデオヘッドクリーナー(別 売)を入れ、

約10秒間録画する

- ●約10秒後に[**停止**■]を押してくだ
- ●このあと、録画済みのカセットを入 れて再生してみてください。

【お願い / ヒント】

●3回繰り返し行っても効果がないときは、販売店にご相談く ださい。

静止画面が上下にゆれるとき

静止画面の上下のゆれは、垂直同期を調整すると止まることが あります。



静止画再生中に、

どちらかを押し続ける

- ●ゆれが止まるまで押し続けてくだ
- ●2つ同時に押すと、元の状態に戻り


【お願い/ヒント】

- ◆本体のチャンネル [~][∧]でも調整できます。
- ●テレビの垂直同期も調整してみてください。(テレビの説明書 をご覧になるか、お買い上げの販売店にご相談ください)

录画する

テレビ番組を録画する

- 準備 ●テレビに本機の画面を出す。(→11)
 - 本機の時刻が正しいことを確かめる。
 - 「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→14)



■録画をやめる

[停止 ■] を押す。

【お願い/ヒント】

●録画中にチャンネルを変えることはできません。(録画の一時 停止中は変えることができます)

間はとばすことができません。

●録画の一時停止を5分以上続けると、テープとヘッド保護の ため停止します。

■5 倍モードについて

- ●録画を始めたあとの約8秒間、本体表示窓の"5倍"が点滅し
- ●本機で5倍モードで録画したカセットは、他のビデオでは再 生できません。カセットのラベルに「5倍」と記入するなどし て、区別されることをおすすめします。
- ●他のビデオで再生したり保存を目的とするときは、標準モー ドで録画することをおすすめします。

■CM カット録画について

●番組がモノラル放送または二重放送(2カ国語放送など)で、 CM がステレオ放送のときに正しく働きます。 (CM の前後が少し切れた状態で録画されます)




- ●次のようなときは、正しく働きません。
- ・番組がステレオ放送のとき
- ·CMがモノラル放送または二重放送のとき(このようなとき は、次の CM からは CM カットは働きません)
- ·CM 以外でも、音声がモノラル放送や二重放送からステレオ 放送に切り換わったとき
- ・外部入力チャンネルを録画するとき

■CM カットを解除する

もう一度、[CM] を押し、"CM カット 切"を表示させる。

●電源を切ったとき、録画の一時停止にしたときも解除されま す。





録画中にテレビで別番組を見る

録画中に、テレビで別のチャンネルの番組を見ることができます。

- ●録画に影響はありません。
- ●予約録画中もこの手順でテレビ番組を見ることができます。

1	入力	テレビが受信しているチャンネルに 切り換える 数回押す
2	チャンネル	見たいチャンネルを選ぶ 押 す

終了時刻だけを予約して録画する

(終了時刻予約録画)

指定した時刻になると、自動的に録画をやめ電源を切ります。 ●急なお出かけの際や、おやすみになる前などに、簡単な予約 録画としてお使いください。

1	録画 ● 8	録画中に、 押す 回 の の の の の の の の の の の の の
		●本体表示窓に録画終了時刻 "--:--"が表示されます。
2	録画 ・ 終了朔州予約	 続けて数回押す ●30分単位で録画終了時刻が変わります。 ●最大2時間先まで予約できます。 ●本体表示窓は以下のように変わります。

■解除する

本体の [●録画 / 終了時刻予約] を数回押し、録画終了時刻を "--: --" にする。

●終了時刻予約録画は解除されますが、録画は続けられます。

【お願い/ヒント】

- ●リモコンの [録画●] では働きません。
- ●予約録画中は働きません。

予約録画する

かんたん画面予約

録画したい番組の予約日、予約チャンネル、開始時刻、終了時刻 などをご自分で設定して予約します。

●1カ月以内の番組を最大16番組まで予約できます。(毎日・毎 週予約は1番組として数えます)

- ●テレビに本機の画面を出す。(**→11**)
- ◆本機の時刻が正しいことを確かめる。
- ●「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→14)



■続けて予約を追加する

手順 1~2を繰り返す。 (予約待機状態でも予約できます)

■すぐに予約録画を始めたいとき

予約チャンネルと終了時刻だけ合わせて [タイマー切 / 入②] を押すと、終了時刻までの予約録画を始めます。

■予約録画の待機状態になったあとに予約内容を修正し たいとき

予約内容を修正する (→22)

■予約日(曜日/日)の変わりかた

[▶] 側を押すごとに、

→当日*→1カ月以内→毎日→毎週と変わります。

([◀] 側を押すと逆方向)

* 予約を設定した時刻から、 午前〇時までに始まる番組を 予約します。



毎日・毎週予約をしたときは、予約録画終了後も予約内容は 消去されません。

■予約チャンネルの変わりかた

[▶] 側を押すごと([◀] 側を押すと逆方向)に、

- →設定されたチャンネル*→外部入力と変わります。
- * チャンネル設定 (→12.13) で本機に設定されたチャンネル のことです。

■開始時刻 / 終了時刻の変わりかた

- ●押し続けると、30分単位で変わります。
- ●時刻は24時間表示です。

■録画モードについて

- "標準"、"3 倍"、"5 倍"、"標 3" から選びます。
- ●最初は、本体の現在の録画モードによって、以下のように表 示されます。
- ·本体が「標準」のとき→ "標3" (標準3倍)
- ·本体が「3倍」のとき→ "3倍"
- ·本体が「5倍」のとき→ "5倍"
- "標 3" (標準 3 倍) について、詳しくは (→ 右ページ)

■CM カットについて

- "入" か "切" を選びます。
- 詳しくは (→18)




【お願い/ヒント】

- 予約録画の待機状態に入る前に、テープ残量も表示されます。 テープ残量は、その時点の本体の録画モード(標準、3倍ま たは5倍)で計算されます。ただし、カセットを入れた直後 など、残量計算されていないときは表示されません。 そのあと、予約録画の待機状態になります。
- (本体の [**タイマー予約** ②**切 / 入**] が点灯し、本体表示窓に "②"が表示されます)
- ●本体表示窓に"FULL"と表示されたときは、すでに 16 番組が 予約されています。不要な予約を取り消してください。 (**→**22)
- 予約録画の待機中はカセットを取り出すことはできません。 カセットを入れ替えたいときは、一度、予約録画を解除し (→23)、交換後、再度 [タイマー切 / 入②] を押して予約録画 の待機状態にしてください。

来週も同じ番組を予約する (来週予約)

一度予約録画した番組を、来週も簡単に予約することができま す。

進備 ●テレビに本機の画面を出す。(**→11**)



【お願い/ヒント】

- ●来週予約の設定画面では、16番組以上予約録画している場 合、古い予約内容から削除されていきます。
- ●手順3で、すでに同じ内容で来週予約が設定されている場合、 その内容は削除され、新たに来週予約した内容が予約一覧画 面 (→22) の 1 行目に表示されます。

■来週予約の内容を取り消す

手順2で取り消したい予約内容を選び、[取消し]を押す。

標準3倍について(ぴったり録画)

「録画モード」で"標3"(標準3倍)を選ぶと、標準モードで 予約録画を始め、途中でテープ残量が足りなくなってくると、 自動的に3倍モードに切り換えて番組の最後まで録画します。

●テープ残量よりも長い番組の予約録画中に、1番組ごとに働 きます。

例)2番目の番組の途中から3倍モードで録画

予約内容

実際の録画状態	***************************************
"標準"で "標準"で "3倍"で (60分大	」セットを使ったとき)

- ●番組の最初から3倍モードで録画してもテープが足りないと きは、番組の最後まで録画できません。
- ●5 倍モードでは働きません。
- ●以下のときは正しく働かないことがあります。
- ・「モード設定」の「テープ長さ」を正しく合わせていないとき
- ・品質の悪いカセットを使ったとき

予約録画する(つづき)


予約内容を確認する・取り消す・修正する

予約済みの内容をテレビ画面で確認・取り消し・修正すること ができます。

●電源が入っているとき、または予約録画の待機状態で操作し てください。

進備 ●テレビに本機の画面を出す。(**→11**)

確認する・取り消す



■予約一覧画面を消す

[メニュー]を押す。

修正する

上記手順1のあと、



予約録画中の番組の終了時刻を延長する

予約延長

予約録画中に、 数回押す





●押すごとに延長される時間が変わります。 +15分→+30分→+45分→+1時間→ +1 時間 30 分→ +2 時間→延長しない


【お願い / ヒント】

- ●終了時刻を延長したために、別の番組予約が重なったときは、 先に予約録画の始まった番組の予約が優先されます。
- ●予約延長の操作中に現在時刻が終了時刻になっても、予約延 長の操作をやめるまでは、そのまま録画を続けます。



■予約録画待機中・実行中の本機の動作について

予約録画の待機中・実行中に再生など他の操作をしたいときは、予約録画を解除する必要があります。(→ 右記)解除せずに操作しようとすると、本体の[タイマー予約 ②切 / 入]と"②"が点滅します。(→ 下記)




予約録画を解除する

予約録画の待機中に、カセットの入れ替えや再生などをしたいときは、予約録画を解除する必要があります。

また、始まった予約録画を途中でやめることができます。

予約録画の待機を一時解除する



予約録画を途中でやめる



【お願い/ヒント】

- ●予約録画の待機状態にしておかないと、予約録画は実行されません。
- ●予約録画を途中でやめても、予約時間内であれば、もう一度 [タイマー切/入②]を押すと予約録画が再開されます。


番組を探す

ナビデータを使って予約録画した番組を探す (プログラムナビ)

ナビデータ(予約録画情報)を使って予約録画した番組を簡単 に探すことができます。

進備 ●テレビに本機の画面を出す。(→11)

プログラムナビを「入」にして予約録画する



見たい番組を頭出しする

- ●プログラムナビを「入」にする。(→上記)
- ●プログラムナビ「入」で予約録画したカセットを入れる。

押す プログラムナビ カセット01 ブログラムナビ カセット ●予約録画した番組の一覧「録画日·CH(チャンネル)・ 録画開始時間」が表示されます。 ●ナビメモリー(→右ページ)を使う場合は、そのカセッ トのカセット番号を控えておかれることをおすすめ します。 2 プログラムナビ 頭出ししたい番組を選ぶ 数回押す カセット01 ブログラムナビ CH 開始 4 19:00 6 21:30 8 22:00 4/26 [火] ●押すごとに、1つ上の番組が選ばれ ます。 選んだあと、3秒以上たつと頭出し開始

番組が見つかると、自動的に再生

■頭出しを途中でやめる

[メニュー]を押す。

●プログラムナビ画面が消え、停止します。

■ナビデータについて

- プログラムナビを「入」にして予約録画すると、予約録画情報 が自動的に登録されます。
- ●登録できる数
 - ・カセットで 20 本分
 - ・全体の番組数で50番組(1本のカセットにつき最大14番組)
- ●1本のカセットに15番組以上予約録画したときは、古い番組 から削除されていきます。
- ナビメモリー(→ 右ページ)を使って、すでに登録されている プログラム数、カセット数を確かめてください。

■正しくナビデータを登録するために

- ●テープの始端から、番組と番組の間をあけないよう予約録画 してください。
- ●以下のときはナビデータは登録されません。
- ・ 通常の録画
- ·終了時刻予約録画
- ・映像のない (音声のみの) 予約録画
- ・短い時間の予約録画

約 15分 (5倍モード時は約 25分)以上必要です。

- ・すでにカセット20本分、または50番組を登録しているとき 新しい予約をすると、予約操作の完了後に、"プログラムナ ビ、残り O カセット、データーを消してください"または "プログラムナビ、残り 0 プログラム、データーを消してく ださい"と表示されます。
- ●以下の場合は正しく働かないことがあります。
- ·「モード設定」の「テープ長さ」(→28)を正しく合わせていな
- ・本機以外のビデオで予約録画したカセットを使ったとき(当 社製の同機能付きビデオも含む)
- ナビデータのある予約録画番組のところに新しく予約録画し たとき

録画した時間によっては、以前のナビデータが削除されます。

【お願い/ヒント】

●カセットを入れると、自動的にナビデータを確認します。








- ●ナビデータの確認中は、[**停止**■] などを押さないでください。 確認中に [停止 ■] などを押して本機の動作を止めてしまう と、プログラムナビが正しく働かないことがあります。
- カセットを入れてもナビデータが確認できなかったときは、 [プログラムナビ]を押すと、もう一度確認します。
- ●未録画部分で[プログラムナビ]を押しても、ナビデータを確 認できません。必ず本機で予約録画した番組の部分で、[プ **ログラムナビ**] を押してください。それでも確認できなかっ たときは、テレビ画面に"プログラムナビデーターが確認され ません"と表示されます。このときは頭出しできません。
- ●[プログラムナビ] を再生中に押したときは、再生をやめ、プ ログラムナビ画面を表示します。
- ●頭出しが始まったあとや、自動的に再生が始まったあとでも、 [プログラムナビ]を押して別の番組を選ぶことができます。



見たい番組が録画されているカセットを探す (ナビメモリー)


どのカセットに見たい番組が録画されているかを簡単に探すことができます。カセットを本機に入れる必要はありません。

●探すことができるのは、プログラムナビを「入」にして (**→ 左** ページ) 本機で予約録画したカセットに限ります。



再生中の番組の情報を見る(ナビチェック)

ナビデータに登録されている番組の再生中に、番組の情報(録画日など)をその場で確認することができます。



カセット単位でナビデータを消去する

消去したナビデータは、元に戻すことができません。 消去してよいかよく確かめてから行ってください。




【お願い/ヒント】

●ナビデータを1番組ずつ消去することはできません。

すべてのカセットのナビデータを消去する

左ページ "プログラムナビを「入」にして予約録画する" 手順2のあと、



■メニュー画面を消す

「メニュー]を押す。

【お願い/ヒント】

- ●この操作を行っても本体内部のナビデータが消えるだけで、 カセットにはカセット番号情報が残ったままになります。こ のため、本体内部のナビデータを消去したカセットを入れて [プログラムナビ]を押しても、正しく表示されません。
- ◆カセットに記録されているカセット番号情報も消去したいときは、テープリフレッシュされることをおすすめします。(→30) ただし、テープリフレッシュを行うと、録画した番組などもすべて消去されます。

番組を探す(つづき)

予約録画した番組をすぐに見る (かんたん予約再生)

直前に予約録画した番組をワンタッチ操作ですぐに見ること ができます。



- 準備 ●見たい番組を予約録画する。(→20)
 - ●テレビに本機の画面を出す。(→11)



かんたん予約再生

押す テレビ



●予約録画した番組の先頭まで自動的に巻き戻したあ と再生を始めます。

■途中でやめる

[停止 ■]を押す。

【お願い/ヒント】

●直前に予約録画したカセットを一度でも取り出すと、その番 組のかんたん予約再生はできません。


このときは、通常の再生を行ってください。

- ·かんたん予約再生できる番組がない場合は、テレビ画面に "かんたん予約再生のデータが確認されません"と表示され
- ●次のようなときは正しく働かないことがあります。
 - ・短い時間の予約録画

予約録画は約 15分 (5倍モードは約25分)以上行ってく


·かんたん予約再生する番組のところに新しく通常録画した とき

録画した時間によっては、再生開始位置のデータが削除さ れます。(下図)



■かんたん予約再生について

- ●予約録画の待機状態に入った時点の場所を再生位置として記 憶します。
 - · 複数の番組を連続して予約録画した場合は、一番最初に予 約録画された番組の先頭まで巻き戻しされます。(下図)



·途中でいったん予約を解除したとき (→23) は、再生開始位 置は次の予約録画番組の先頭に移動します。(下図) 予約録画の途中で [タイマー切/入②] を押さないでくださ い。



- 次のようなときは働きません。
 - 予約録画の待機中のとき
 - ・通常の録画をしたとき (→18)
- ・終了時刻だけを予約して録画したとき (→19)



1番組単位で頭出しする

本機で録画すると、録画の開始点で自動的に頭出し信号が記録 されます。これを使って録画を始めたところを頭出しすること ができます。

進備 ●テレビに本機の画面を出す。(**→11**)



【お願い/ヒント】

●頭出しする番組の指定のしかた:



- ●最大 20 番組先 (前)までの番組が指定できます。
- ●ボタンを押しすぎたときは、反対方向のボタンを押してください。
- ●以下のときに、頭出し信号が記録されます。
 - · [録画●]、[●録画/終了時刻予約]を押して録画を始めたとき。 (録画の一時停止を解除して録画を再開したときは記録されません)
 - 予約録画が始まったとき。
 - ·録画中に、リモコンの [**録画●**] を押したとき。
- ◆次のときは、正しく探せないことがあります。
- ・頭出し信号どうしの間隔が短いとき。 録画は約 15分 (5倍 モード時は約25分)以上行ってください。

画面表示・音声切換

画面表示について(オンスクリーン)

操作したときに、テレビ画面に操作内容や本機の動作状態など を約5秒間表示します。

■画面表示の一例



- ●音声(→右記)/自動CM早送り(→16)/レンタルモード(→16)
- 2 動作表示: 再生、早送りなど、本機の動作状態。
- ❸ 日付 / 現在時刻表示 (→ 下記)
- **④ チャンネル表示**: チャンネル切換時、録画開始時。 **6 録画モード表示**:録画開始時、テープ残量表示時など。
- 6 テープカウンター / テープ残量表示 (→ 下記)
- **7** ナビチェック (→25)

【お願い/ヒント】

- ●次のようなときは、オンスクリーン表示は出ません。
- ・静止画、スロー再生中
- ・「モード設定」の「オンスクリーン」を「切」にしているとき (**→**28)
- ●テレビによっては、オンスクリーン表示が横ゆれしたり、乱 れたりすることがあります。また、本機の動作が切り換わる ときにも乱れることがあります。

時刻、テープカウンター、テープ残量、番組情報(ナビ チェック →25)を確かめる

合わせて本体表示窓の表示も変わります。

進備 ●テレビに本機の画面を出す。(→11)



表示切換

- ●5 秒以内に押すごと に、右図のように表 示が切り換わりま
- ●ボタンを押して5秒 以上たつと自動的に 消えます。

数回押す







テープ残量 表示

カウンター

日付/

現在時刻

ナビ チェック 表示(→25)

【お願い/ヒント】

- ●自動時刻合わせ機能 (→29) が働いているときは、秒まで表示
- ●テープカウンター表示になっているときに[**リセット**]を押す と、値が"0:00.00"(本体表示窓は"0:00")になります。

■テープ残量表示について

- ●表示は目安です。
- ●カセットを入れた直後などは表示されません。テープ残量表 示にすると、すぐに計算を始めます。多少時間がかかること があります。
- ●次のときは、正しい表示になりません。
- ・「モード設定」の「テープ長さ」 (→28) を正しく合わせていないとき
- 品質の悪いカセットを使ったとき

音声の種類を切り換える

テレビ番組の受信、または再生中の音声を切り換えることがで きます。

●再生中の音声がステレオ放送のときは「ステレオ」音声が、二重放 送のときは「主音声」が自動的に選ばれます。(2カ国語オート再生)

進備 ●テレビに本機の画面を出す。(**→11**)

聞きたい音声を選ぶ 数回押す

- ●押すごとに切り換わります。
- テレビ放送受信中

ステレオ放送:

ステレオ音声 → 左音声 → 右音声

二重放送 (2 カ国語放送など):

主音声+副音声 → 主音声 → 副音声

モノラル放送

(外部入力チャンネルも含む):

左音声+右音声 → 左音声 → 右音声

■ 録画したテレビ番組の再生中 ステレオの番組:

ステレオ音声→左音声→右音声 → ノーマル音声(左+右)

二重音声の番組 (2 カ国語など):

主音声+副音声 → 主音声 → 副音声 → ノーマル音声(主音声)

モノラルの番組:

左音声+右音声 → 左音声 → 右音声 → ノーマル音声(モノラル)

【お願い / ヒント】

- ●電源を切るまで、選ばれた音声のままになります。
- ●選んだ音声だけを録音することはできません。
- ●録画中に音声を切り換えても、録音される音声には影響はあ
- ●ノーマル音声しか記録されていないカセットの再生中は、音 声を選ぶことができません。

■2 カ国語オート再生機能について

次のようなときは、2カ国語オート再生機能は働きません。

- ・本機または当社の同機能付きビデオで録画していない番組 を再生中
- ・外部入力録画したカセットを再生中
- ·[音声切換]を押して、音声を選んだあと(選んだ音声を本 機が記憶しているためです。一度電源を切ると、この機能 は働くようになります)
- 番組の途中から再生を始めたとき この機能が、記録されている音声の切り換わりなどをもと に働いているためです。このときは「音声切換」で音声を選 んでください。

設定を変える

いろいろな項目の設定を変える


(モード設定/電力モード設定)

使う条件に合わせて、いろいろな項目を変えることができます。(モード設定)

不要な電力の消費をおさえることができます。(電力モード設定)

準備

●テレビに本機の画面を出す。(**→11**)



モード設定

テープ長さ

▶ - 120(工場出荷時)

T120(120分)、TC20(**WISD**・20分) カセットや、それより短いものを使うとき。

▶ - 160

T140(140 分)、T160(160 分)、TC30(**WISE**・30 分) カセットを使うとき。

▶180

T180(180分)カセットや、それより長いものを使うとき。

- ●T180(180分)カセットより長いものでは、テープ残量が正しく表示されません。
- **DWIS** カセットのときは、どの位置に設定してもテープ残量が正しく表示されません。

オンスクリーン

▶ 切

テレビ画面に表示を出さないようにするとき。

▶ 自動(工場出荷時)

操作をしたときなどに、約 5 秒間だけテレビ画面に表示を出すとき。

リモコンモード

▶1(工場出荷時)

通常はこの位置。

▶2

複数の当社製ビデオを同じ場所で使うとき。

▶3

複数の当社製ビデオを同じ場所で使うとき。

■複数の当社製ビデオを使うとき(リモコンモード)

複数の当社製ビデオを同じ場所でお使いの方は、機種別にリモコンモードを変えておくと別々に操作できます。

●当社製ビデオのほとんどが共通したリモコン方式のため、再生などの操作をすると、本機以外の別のビデオにも影響してしまいます。このときは、リモコンモードを変えてください。

本体のモードを変える

- **1** 左記手順で、リモコンモード「1」「2」「3」のいずれかを 選ぶ。
- **2** [メニュー] を押す。
 - ●テレビ画面に右図のような表示が 出ます。



リモコンのモードを変える

- **3** [実行]を押しながら、[1][2][3] のいずれかを約2秒以上押し続ける。
 - ●[1][2][3] は、手順2でテレビ画面に表示されたモードと同じ番号を押してください。
- **4** [メニュー] を押す。
 - ●テレビ画面の表示 (→ 上図) が消え、設定を終了します。

■操作できずに、本体表示窓に下図のような表示が出るとき



本体のリモコンモード番号(例は「11)

- ●本体とリモコンのリモコンモードが合っていないので、操作できません。リモコン側のモードを本体に合わせてください。
- ●複数の当社製ビデオを同じ場所でお使いのとき、本機を操作すると別のビデオに上図のような表示が出ることがあります。このとき別のビデオが録画中や予約録画の待機状態などになっていても影響はありません。この表示は約3秒間表示され、そのあと元の状態に戻ります。

【お願い/ヒント】

- ●通常は工場出荷時のまま「リモコンモード 1 」でお使いください。(当社製ビデオが本機しかないときなど)
- ●この設定は当社製ビデオが複数台あるときのみ働きます。



電力モード

時刻表示

▶切

電源「切」時に本体表示窓の表示をすべて消すとき。または、予 約録画待機中に本体の [**タイマー予約** ②**切 / 入**] が点灯しないようにするとき。

- ●電源「切 | 時の消費電力を約0.3ワットにすることができます。
- ●何も表示されていないときでも、[表示切換]で時刻表示を確かめたり、予約録画の待機中は[確認/修正]で予約内容を確かめたりすることはできます。

▶ 入 1(工場出荷時)

電源「切」時に、本体表示窓に現在時刻を暗く表示するとき。 または、予約録画待機中に本体の [**タイマー予約** ②**切 / 入**] を 点灯させたいとき。

▶入2

電源「切」時に、本体表示窓に現在時刻を明るく表示するとき。 または、予約録画待機中に本体の [**タイマー予約** ②**切 / 入**] を 点灯させたいとき。

自動電源 切

▶切

「自動電源 切」機能を働かせないとき。

▶2H

約 2 時間以上何も操作をしなかったときに、自動的に電源を切るとき。


▶6H(工場出荷時)

約 6 時間以上何も操作をしなかったときに、自動的に電源を切るとき。

時刻を合わせ直す(時刻設定)

時刻が合っていないときは、合わせ直してください。

準備 ●テレビに本機の画面を出す。(**→11**)



■時刻設定画面を消す

[メニュー]を押す。

■設定項目について

時刻:

- ●24 時間表示です。
- ●[◀][▶] を押し続けると 30 分単位で変わります。

自動時刻 CH:

●NHK 教育テレビに合わせておくことをおすすめします。 表示チャンネルで合わせてください。

年:

●西暦 1988 ~ 2087 年までです。

■自動時刻合わせ機能について

- ●「自動時刻 CH」を NHK 教育テレビに合わせておくと、本機が毎日 7、12、19 時に時報が放送されるかどうかを確認します。そのときに時報が放送されると、それに合わせて誤差を自動修正します。(2 分以内の誤差が修正されます)
- ●「自動時刻 CH」を「自動」にすると、本機が自動的に NHK 教育 テレビを探し出します。地域により、探し出すまでに数週間 かかることもありますので、あらかじめご自分で NHK 教育 テレビに合わせておくことをおすすめします。
- ●自動時刻合わせ機能は、NHK教育テレビの時報を利用しています。正規の時報以外に番組の中で時報が放送されると、"時報"と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。時刻表示の誤差が2分以上あるときは、時刻設定で正しい時刻に合わせ直してください。
- ◆次のようなときは働きません。
- ·「自動時刻 CH」を「——」にしているとき。 (自動時刻合わせ機能が働いていない状態)
- ・時報が放送される時刻に電源が入っているとき(再生や録 画時など)。
- ・時報のバックに音楽が流れているとき。
- ・「ポッポッポッポーン」の「ポーン」のみの時報のとき。
- ●電源コードを抜いたあとや停電したあとなどは、自動時刻合わせ機能が働いていない状態になります。

テープリフレッシュする

カセットの録画内容をすべて消す (テープリフレッシュ)

この操作をすると映像、音声、ナビデータはすべて消え、元に 戻すことができません。消してよいかよく確かめてから行って

●テープが新しくなるわけではありません。

- **進備** ●テレビに本機の画面を出す。(**→11**)
 - ●テープリフレッシュしたいカセットを入れる。

■テープリフレッシュを行う前に 本機でプログラムナビ「入」で予約録画したカセットのとき

「プログラムナビ設定」の「プロ 「デルビ グラムナビ」を「入」にしてお 👅 🖬 🖠 <. (→24)





本機以外で予約録画したカセットのとき (当社製プログラムナビ機能付ビデオも含む)

「プログラムナビ設定」の「プロ グラムナビ」を「切」にしてお < 。(→24)






■途中でやめる

[停止 ■] を押す。

●止めたところまでは消去されています。

■テープリフレッシュについて 本機でプログラムナビ「入」で予約録画したカセットのとき


●必ず[プログラムナビ]を[入]にしてください。



「切」にして消去すると、本体内部は消去したカセットの情報 が残ったままになってしまいます。

本機以外で予約録画したカセットのとき (当社製プログラムナビ機能付ビデオも含む)

●必ず[プログラムナビ]を[切]にしてください。




- 「入」にして消去すると、本体内部は、本機で録画したカセッ ト番号 (例では 1) の情報も消えてしまいます。
- ●「モード設定」の「テープ長さ」 (→28) を正しく合わせておか ないと、テープの残り時間が正しく表示されません。
- ●テープリフレッシュしたあとに再生動作をしたとき、テープ カウンターの数字が動くことがありますが、そのまま新しく 番組などを録画しても影響ありません。

■テープリフレッシュの動作

1 テープを始端ま テープの始端 で巻き戻す。

2 早送りしながら、 録画された内容 を消去していく。




- 3 終端まで消去すると、始端まで巻き戻して停止する。
- 120 分力セットで約 21 分かかります。(目安です)
- ●誤消去防止用の「つめ」を折り取っているカセット、または誤 消去防止つまみが「OFF Iになっているカセットはテープリフ レッシュできません。

外部入力を録画する



他のビデオなどから録画する



例では、前面の外部入力2(L2)端子に接続していますが、 後面の外部入力1(L1)端子に接続することもできます。

【お願い/ヒント】

●外部機器の音声出力端子がモノラルのときは、ステレオ↔ モノラルの映像・音声コード (別売)をお使いください。



準備 ●「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→14)



■録画をやめる

[停止 ■] を押す。

再生機も停止させてください。

■映像が乱れたり、色合いが悪くなったりするとき

●市販されているビデオソフト(レンタルビデオも含む)やBSデ ジタル/CSデジタル放送などには、違法な複製ができないよう にコピー禁止処理されているものがあります。コピー禁止処理 されている信号を本機に入力しても、正しく録画できません。 また、本機を経由してテレビで見ようとしても、映像が乱れた り、明るさが急に変わったり、色合いが悪くなったりします。

■本機を再生機として使うとき

●モード設定(→28)の「オンスクリーン」を「切」にすると、画面 に不要な文字や表示を出さなくなります。

■テレビの近くで操作するとき

●再生機をテレビに近付けると、黒い帯状のノイズが録画されて しまうことがあります。このときはできるだけ離してください。

故障かな?

修理を依頼される前に、症状を確かめてください。これらの処置をしても直らないときや、下記の項目以外の症状は、お買い上げの販売店またはお近くの「修理で相談窓口」(→39) にお問い合わせください。

電源

■電源プラグをコンセントに差し込んでいるのに、操作できない

●予約録画の待機中になっている。(→23)

■自動的に電源が切れた

●電力モード設定「自動電源 切」が「2H」または「6H」になっている。(不要な電力の消費をおさえます)(→29)

接続·設置

■テレビに本機の画面が出ない

●テレビの入力を切り換えていない。(→11)

カセット

■カセットが取り出せない

- ●予約録画の待機中、または実行中になっている。(→23)
- ●録画中になっている。(→18)

リモコン

■リモコンが操作できない

- ●電池が消耗している。(→8)使用環境、使用回数などにもよりますが、電池の寿命は約1年です。
- ●本体のリモコン受信部に向けて操作していない。(→8)
- リモコンと本体の間に障害物などがある。(→8)

■本機が操作できない

- ●予約録画の待機中になっている。(→23)
- ●本体とリモコンモードが合っていない。(→28)電池を交換すると、リモコンモードを合わせ直す必要がある場合があります。
- ●本体をラックに入れて使用するときは、ガラス扉の厚さや色によって、操作できる範囲が短くなることがあります。

■テレビが操作できない

●メーカー番号が合っていない。(→11) 電池を交換すると、メーカー番号を合わせ直す必要がある場合があります。

再生

再生できない

●他のテレビ方式 (PÄL、SECÄM など) で録画されたカセット は再生できません。

■再生画面がチラチラする

- ●ビデオヘッドが汚れている。(→17)
- ●テープが古い、またはいたんでいる。(→6)

■再生画面がブルーバックになる

- ●テープの未録画部分、または記録状態の悪い部分を再生している。
- ●汚れたり、いたんだりしたテープを使うと、故障してブルー バック画面になることがあります。
- →このときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■再生画面にノイズが出る (→17)

●本機以外のビデオで3倍/5倍モードを使って録画されたテープを再生した場合は、テープによっては画面にノイズが出る場合があります。

保存を目的とするときは、標準モードで録画することをおす すめします。

録画·予約録画

■録画できない

- ●カセットの誤消去防止用の「つめ」が折れている。(→14)
- ◆カセットの誤消去防止用つまみが「OFF」になっている。(→14)

■テレビ番組が録画できない

●録画したい番組のチャンネルを選んでいない。

■予約録画が正しくできない

- ●予約内容 (予約チャンネルや開始・終了時刻など) が間違っている。 (→22)
- ●予約録画の待機状態になっていない。(→23)
- 予約録画の時間帯が重なっている。

■[停止 ■]を押しても、予約録画が終わらない

●予約録画実行中は[停止■]を押しても停止しません。(→23)

■予約録画が終わっても、予約内容が消えない

毎日・毎週予約のときは消えません。

表示

■テープカウンター表示の値が動かない

●テープの未録画部分では、値は動かずに分表示の部分が下記 のようになります。

汚れたり、いたんだりしたテープを使って本機が故障したときも、上図のような表示になることがあります。 このときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■本体表示窓の時刻表示が"O: OO"で点滅している

●時刻が合っていない。(→29)

■電源を切ったら、本体表示窓の表示が消えた

- --●電力モード設定「時刻表示」が「切」になっている。(**→29**)
- ■何か操作をすると、本体表示窓の"②" と本体の [タイマー予約 ②切 / 入] が点滅する
- ●予約録画の待機中、または実行中になっている。(→23)

音声

■聞きたい音声が聞こえない

●正しい音声を選んでいない。(→27)

■音声がステレオではない

— ●ステレオ音声を選んでいない。(**→27**)

■ステレオ音声がブツブツと聞こえる

- ___ •トラッキングがずれている。(→17)
- ●再生中のテープに傷などが付いている。

ご参考

別売品のご紹介

本書で紹介させていただいている別売品の一例です。

●品番は 2004 年 11 月現在のものです。

編集 ■黒い帯状のノイズが録画された

- _______ ●再生側ビデオがテレビに近いために、テレビからの妨害を受 けている。
- →再生側のビデオをテレビから離す。

■外部機器から録画・録音できない

- ●正しく接続していない。
- ●再生機を接続した外部入力チャンネル"L1" または"L2" を選んでいない。(→31)

■ビデオソフトをダビングしたが、映像が乱れたり、色合いが悪くなったりする

- ●コピー禁止処理されているビデオをダビングした。
- →市販されているビデオソフト(レンタルビデオも含む)などは、違法な複製ができないようにコピー禁止処理されているものがあります。コピー禁止処理された映像は正しく録画できません。

自己診断表示機能

本機は異常の状態をお知らせする自己診断表示機能を持っています。

- ●本機の設置中や使用中に異常を検出すると、本体表示窓に下 記のサービス番号を表示します。
- ●サービス番号は、例えば "U 1 1" のように、英文字と 2 けたの数字で表示されます。

U11

ビデオヘッドが汚れている

●ビデオヘッドをクリーニングする。(→17)

U30

リモコンモードが合っていない

●リモコンモードを合わせる。(**→28**)

■ H □□または F □□

異常と思われます

(H、F 以降の数字は、本機の状態によって変わります)

- ●「故障かな?」の項目に従って点検してください。 それでもサービス番号が消えないときは、以下の操作をして ください。
- 電源プラグをコンセントから抜き、数秒後再び差し込む。
- **2** [ビデオ電源]を押し、電源を入れる。

(直ることがあります)

上記の操作をしてもサービス番号が消えない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの修理で相談窓口へ修理を依頼してください。

なお、修理のご依頼の際には、「サービス番号、HO1」などとお知らせください。

■映像・音声コード (ステレオ ↔ ステレオ)

- •RP-CVP3G10(1.0 m)
- •RP-CVP3G15(1.5 m)

■映像・音声コード (ステレオ ↔ モノラル)

- •RP-CVP2G10(1.0 m)
- •RP- CVP2G20(2.0 m)

■カセットアダプター

•VW-TCA7

■75Ω 同軸ケーブル*

•VUA7051(1.4 m)

■V·U 分波器 *

●VUA7052F (F型接栓付き)

■75Ω アンテナプラグ (VHF/UHF 入力端子専用) *

•VSQ1035

■アンテナプラグ*

•VUA7050

■ビデオヘッドクリーナー* ★

- ●VFK0923FM(乾式、使用回数 180回)
- ●VFK0923FS(乾式、使用回数30回)

*サービスルート扱いでご用意しております。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

★ 印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」で もお買い求めいただけます。

パナセンスカスタマーセンター

<u>Pana Sense</u>

http://www.sense.panasonic.co.jp/

市外局番入力チャンネル設定一覧表

市外局番入力チャンネル設定 (→12) を行うと、この表のように自動的に放送局が登録されます。 市外局番に変更があったときでも、この表の市外局番で設定してください。

					P0(:	チャンネルポシ	デショ :	ン)/[洲(受信チャン	/ネル)・表	示(表示チャン:	ネル)				
都道府県	都市名	市外局番	P0	1		P0	2		PO C	3		PO C	4		P0	5	
		1,1-7,17-3,121	放送局名	СН	表示	放送局名	СН	表示	放送局名	СН	表示	放送局名	СН	表示	放送局名	СН	表示
	札幌	0 1 1	HBCテレビ	1	1	N1111/#k****11 #P			NHK総合札幌	3	3	TV北海道	17	17	STVテレビ	¦ 5	5
	旭 川 北 見	0166			-	NHK教育札幌 NHK教育札幌	2	2				TV北海道	33	33			1
北 海 道	帯広	0157	 HTBテレビ	34	34	NINK教育化院	-					NHK総合札幌	4	4			-
	釧路/室蘭	0154/0143		04		NHK教育札幌	2	2				TV北海道	29	29			
	函館	0138	TV北海道	21	21	UHBテレビ	i	27	HTBテレビ	35	35	NHK総合札幌	4	4			
青 森	青 森	0 1 7	青森放送	1	1				NHK総合青森	3	3				NHK教育青森	5	5
	八戸	0178				N1111/ 粉 本利 m						青森朝日放送	31	31	シューキャンナ	01	01
秋 田	大館	018	青森放送	1	1	NHK教育秋田	2	2				NHK総合秋田	4	4	秋田朝日放送秋田朝日放送		31 59
岩手	盛岡	0 1 9	東北放送	1	1	めんこいテレビ	33	33	テレビ岩手	35	35	NHK総合盛岡	4	4	IATテレビ		31
宮城	仙台	0 2 2	東北放送	1	1	9,000,00		00	NHK総合仙台	3	3				NHK教育仙台	1	5
山形	山 形	0 2 3									İ	NHK教育山形	4	4	さくらんぼ	30	30
ш //	鶴岡	0235	山形放送	1	1				NHK総合山形	3	3				さくらんぼ	24	24
	福島	0 2 4	東北放送	1	1	NHK教育福島	2	2		0		テレビユー福島		31			
福島	会津若松	0242	NHK総合福島]	1	 テレビユー福島	20	32	NHK教育福島	3	3	テレビユー福島 NHK総合福島		47			
茨 城	<u>いわき</u> 水 戸	0246	NHK総合東京	44	1	MXテレビ	32	14	NHK教育東京	46	3	日本テレビ	42	4	放送大学	16	16
栃木	宇都宮	0 2 8	NHK総合東京	29	1	MXテレビ	14	14	NHK教育東京		3	日本テレビ	25	4	とちぎテレビ		31
群馬	前橋	0 2 7	NHK総合東京	52	1	MXテレビ	14	14	NHK教育東京	50	3	日本テレビ	54	4	群馬テレビ	48	48
埼玉	さいたま	0 4 8	NHK総合東京	1	1	MXテレビ	14	14	NHK教育東京	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
千葉 東	千 葉	0 4 3	NHK総合東京		1	MXテレビ	14		NHK教育東京	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
東京神奈川	東京横浜	0 3	NHK総合東京 NHK総合東京	1	1 1	MXテレビ MXテレビ	14	14 14	NHK教育東京 NHK教育東京	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学 放送大学	16	16
山梨	甲府	0 5 5	NHK総合甲府	1	+ +	IVIXIUL	14	14	NHK教育甲府	3	3	日本テレビ	4	4	山梨放送	5	5
新潟	新潟	0 2 5	1775						新潟テレビ21		21	テレビ新潟	29	29	新潟放送	5	5
長 野	長 野	0 2 6				NHK総合長野	2	2				長野朝日放送	20	20			
	飯田	0265	長野朝日放送	44	44			_	NHK教育長野	3	3	NHK総合長野	4	4		 	
富山 二	富山	0764	北日本放送]	1	MROテレビ	6	6	NHK総合富山	3	3	石川テレビ	37	37		İ	İ
石川福井	金沢福井	076	北日本放送]	1		i		国山テレビ NHK教育福井	34	34	NHK総合金沢	4	4			
	静岡	0 5 4				NHK教育静岡	2	2	NIIN教育個开	U	0	静岡第一テレビ	31	31			
静岡	浜 松	0 5 3	東海テレビ	1	1	静岡第一テレビ	i	30				NHK総合静岡		4	CBCテレビ	5	5
岐 阜	岐 阜	0 5 8	東海テレビ	1	1				NHK総合名古屋	39	3				CBCテレビ	5	5
愛 知	名古屋	0 5 2	東海テレビ	1	1				NHK総合名古屋	3	3				CBCテレビ	5	5
三重	津	059	東海テレビ	1	1 1	テレビ愛知	25	25 28	NHK総合名古屋	31	3	毎日放送	36	4	CBCテレビ	5	5
滋 賀 京 都	大津京都	0 7 5				NHK総合大阪 NHK総合大阪	28	28	テレビ大阪	19	i i 19	毎日放送 毎日放送	4	4			
大 阪	大阪	0.6			1	NHK総合大阪	ì	2	テレビ大阪	19	19	毎日放送	4	4			
兵 庫	神戸	0 7 8				NHK総合大阪	28	2	サンテレビ	36	36	毎日放送	18	4	テレビ大阪	19	19
奈 良	奈 良	0742				NHK総合大阪		2	テレビ大阪	19	19	毎日放送	4	4	NHK総合大阪		51
和歌山	和歌山	0 7 3				NHK総合大阪	32	2				毎日放送	42	4	テレビ和歌山	30	30
鳥取	島 取松 江	0857 0852	日本海テレビ	30]	30				NHK総合鳥取	3	3	NHK教育鳥取	4	4			
島根	浜 田	0855	日本海グレビ	00	1 00	NHK総合松江	2	2	日本海テレビ	54	54				山陰放送	5	5
岡山	岡山	0 8 6	OHKテレビ	35	35	テレビせとうち			NHK教育岡山		3				NHK総合岡山		5
広島	広 島	0 8 2	テレビ新広島	31	31				NHK総合広島	3	3	中国放送	4	4			
	福山	0 8 4	テレビ新広島	_					NHK教育広島		3	1			NHK総合広島	1	5
<u> </u>	<u>山</u> 口	083	NHK教育山口 テレビせとうち	10	1 19	KBCテレビ	2	2	TVQ九州放送		23	山口朝日放送		28	大分放送	5	5 37
香 川 徳 島	高松	087	四国放送	19 1	19	テレビ大阪	19	19	NHK教育高松 NHK総合徳島	39	39	毎日放送 毎日放送	4	4	NHK総合高松 テレビ和歌山		55
	松山	089	テレビせとうち		23	NHK教育松山		2	広島テレビ	12	12	広島ホーム	35	35	テレビ新広島		31
愛 媛	新居浜	0897	テレビせとうち	23	23	NHK総合松山		2	広島テレビ	12	1	NHK教育松山	4	4	テレビ新広島		31
高 知	高 知	0888										NHK総合高知		4			
福岡	福岡	0 9 2	KBCテレビ	1	1	サガテレビ	36	36	NHK総合福岡	3	3	RKB毎日放送		4	TVQ九州放送		19
佐賀	北九州佐賀	093	KBCテレビ	57	57	KBCテレビ NHK教育佐賀		2 40	FBSテレビ FBSテレビ	35 52	35	サガテレビ サガテレビ	36 36	36	TVQ九州放送 TVQ九州放送		23
長崎	長崎	0 9 5	NHK教育長崎		1	KBCテレビ		57	NHK総合長崎	3	3	RKB毎日放送		4	長崎放送	5	5
熊本	熊本	0 9 6	KBCテレビ		1	NHK教育熊本		2	熊本朝日放送	16	16	KKTテレビ		22	長崎放送	5	5
大 分	大 分	0 9 7	KBCテレビ	1	1				NHK総合大分	3	3	RKB毎日放送		4	大分放送	5	5
宮崎	宮崎	0985	南日本放送	1	1				テレビ宮崎	35	35						
	延岡	0982	#D-1++\\	7	,	NHK教育宮崎		2	MILLIZ MANA AND A	0		NHK総合宮崎		4	NII II #****	-	-
鹿児島	鹿児島	0 9 9	南日本放送] 17		テレビ熊本	34	34	NHK総合鹿児島	3	3	テレビ宮崎		35	NHK教育鹿児島	5	5
	<u>阿久根</u> 那 覇	0996	鹿児島読売 琉球朝日放送		17	テレビ熊本 NHK総合沖縄	34	2				鹿児島放送	23	23			-

(VHF/UHF)

●一覧表の ① \sim ② の放送局は、リモコンの [1] \sim [12] を押すだけで選ぶことができます。

DO			DO.	3				ジショ			ソネル	/)・表示(表示:		/ネル)	PO C				10		
	6						B)			9)			10	+-							
放送局名	СН	表示	放送局名	СН	表示	放送局名	CH	表示	放送局名	СН	赤	放送局名	CH	赤	放送局名	СН	表示	放送局名	CH	表示	
			STVテレビ	7	7	UHBテレビ!	27 37	27 37	NHK総合札幌	9	9	HTBテレビ HTBテレビ	35	35	HBCテレビ	11	11	NHK教育札幌	12	12	
	Ì		STVテレビ	7	7	UHBテレビ	59	59	NHK総合札幌	9	9	HTBテレビ	61	61	HBCテレビ	53	53		i I	İ	
HBCテレビ	6	6				UHBテレビ		32	10170		Ü	STVテレビ	10	10				NHK教育札幌	12	12	
			STVテレビ	7	7	UHBテレビ	41	41	NHK総合札幌	9	9	HTBテレビ	39	39	HBCテレビ	11	11			İ	
HBCテレビ	6	6					07	07				NHK教育札幌		10		05	05	STVテレビ	12	12	
i	i		NHK教育青森!	7	7	UHBテレビ	27	27	NHK総合青森	9	9	青森朝日放送	34	34	HTBテレビ 青森放送	35 11	35	青森テレビ	38	38	
	Ì			/	i '			i !	NHK総合秋田	9	9			İ	秋田放送	11	11	秋田テレビ	37	37	
秋田放送	6	6				NHK教育秋田	8	8	тт түрг гүш		Ü				KHIKE			秋田テレビ	57	57	
IBCテレビ	6	6	ミヤギテレビ	34	34	NHK教育盛岡	8	8				東日本放送	32	32				仙台放送	12	12	
= 1 1 7 1 77			東日本放送	32	32				ミヤギテレビ	34	34	1 774/ 27/						仙台放送	12	12	
テレビユー山形	36 6	36 6				NHK総合山形 テレビユー山形!	8 22	8 22				山形放送	10	10			İ	山形テレビ	38	38	
NHK教育山形 福島中央テレビ	33	33	東日本放送	32	32	テレヒュー _{川形} ミヤギテレビ	34	34	NHK総合福島	9	9	福島放送	35	35	 福島テレビ	11	11	仙台放送	12	12	
福島テレビ	6	6	東日本放送	32		福島中央テレビ		37	ミヤギテレビ	34	34	福島放送	41	41	佃島ノレビ	11		仙台放送	12	12	
福島中央テレビ	34	34	1 1 300			福島テレビ	8	8				NHK教育福島		10				福島放送	36	36	
TBSテレビ	40	6				フジテレビ	38	8	千葉テレビ	39	46	テレビ朝日	36	10				テレビ東京	32	12	
TBSテレビ	23	6				フジテレビ	21	8				テレビ朝日	19	10				テレビ東京	17	12	
TBSテレビ	56	6	放送大学	40	16	フジテレビ	58	8	テレビ埼玉	38	38	テレビ朝日	60	10	##E - 1 1 2 1	40	40	テレビ東京	62	12	
TBSテレビ!	6	6	テレビ埼玉 TVKテレビ!	38 42	38	フジテレビ フジテレビ !	8	8	千葉テレビ 千葉テレビ	46 46	46 46	テレビ朝日	10	10	群馬テレビ テレビ埼玉	48 38	48	テレビ東京	12	12	
TBSテレビ	6	6	TVKテレビ	42	42	フジテレビ	8	8	千葉テレビ	46	46	テレビ朝日	10	10	テレビ埼玉	38	38	テレビ東京	12	12	
TBSテレビ	6	6	TVKテレビ	42	42	フジテレビ	8	8	1 200 0 0	.0	.0	テレビ朝日	10	10	7 2 2 3 2			テレビ東京	12	12	
テレビ山梨	37	37	TBSテレビ	6	6	フジテレビ	8	8				テレビ朝日	10	10				テレビ東京	12	12	
	į					NHK総合新潟	8	8				新潟総合テレビ	35	35				NHK教育新潟	12	12	
テレビ信州	30	30				-1 12/=411	40	40	NHK教育長野	9	9	長野放送	38	38	信越放送	11	11			İ	
信越放送 チューリップ	6 32	6 32				テレビ信州	42	42				長野放送 NHK教育富山	40	40				富山テレビ	34	34	
MROテレビ	6	6	 北陸朝日放送	25	25	NHK教育金沢¦	8	8				アレビ金沢	33	33				石川テレビ	37	37	
MROテレビ	6	6		LO			U		NHK総合福井	9	9)	00 		福井放送	11	11	福井テレビ	39	39	
静岡朝日テレビ	33	33							NHK総合静岡	9	9				SBSテレビ	11	11	テレビ静岡	35	35	
SBSテレビ	6	6	テレビ愛知	25	25	NHK教育静岡	8	8				静岡朝日テレビ	28	28				テレビ静岡	34	34	
テレビ愛知	25	25	岐阜テレビ	37	37	三重テレビ	33	33	NHK教育名古屋	9	9		 		メ〜テレ	11	11	中京テレビ	35	35	
岐阜テレビ ABCテレビ	37 i	37 6	中京テレビ	35 33	35 33	三重テレビ 関西テレビ	33	33 8	NHK教育名古屋 NHK教育名古屋	9	9	読売テレビ	10	10	メ〜テレ メーテレ ト	11	11	テレビ愛知中京テレビ	25	25	
ABCFVE!	38	6	三里ノレビ!	34	34	関西テレビ	40	8	びわ湖放送	30	30	読売テレビ	42	10	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	11		NHK教育大阪	46	46	
ABCテレビ	6	6	京都テレビ	34	34	関西テレビ	8	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	10	10				NHK教育大阪	12	12	
ABCテレビ	6	6	京都テレビ	34	34	関西テレビ	8	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	10	10				NHK教育大阪	12	12	
ABCテレビ	20	6			 	関西テレビ	22	8				読売テレビ	24	10				NHK教育大阪	26	12	
ABCテレビ		6	京都テレビ	34	34	関西テレビ	8	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	10	10	奈良テレビ	55	55	NHK教育大阪		12	
ABCテレビ	44 i	6				関西テレビ	46	8				読売テレビ	48	10				NHK教育大阪 山陰中央テレビ		12	
NHK総合松江	6	6				 山陰中央テレビ	34	34				山陰放送 山陰放送	22	10				NHK教育松江	!	12	
THE PURITIES		5				山陰中央テレビ		i	NHK教育松江	9	9	HIMM	0					THE PART OF THE PA			
			瀬戸内海放送	25	25				西日本放送	9	9				山陽放送	11	11				
			NHK教育広島	7	7				広島ホーム	35	35							広島テレビ	12	12	
			中国放送	7	7	DKD454	^	_	広島ホーム	57	57	-, , » ,	10	10	広島テレビ	11	111	ED0=:::	0.5	05	
ABCテレビ	6	6	テレビ山口 瀬戸内海放送	38	38	RKB毎日放送 関西テレビ	8	8	NHK総合山口 西日本放送	9	9	テレビ西日本 読売テレビ	10	10	山口放送山陽放送	29	11 29	FBSテレビ OHKテレビ		35	
ABCFVE!	6	6	瀬戸内海瓜达! サンテレビ!	36	36	関西テレビ	8	8	四口平瓜达	J	J	読売テレビ 読売テレビ	10	10		23	29	NHK教育徳島		12	
NHK総合松山			愛媛朝日テレビ	25	25	あいテレビ	29	29	西日本放送	9	9	南海放送	10	10	山陽放送	11	11	愛媛放送	37	37	
南海放送	6	6	瀬戸内海放送	33	33	あいテレビ	27	27	西日本放送	9	9	愛媛朝日テレビ		14	山陽放送	11	11	愛媛放送	36	36	
NHK教育高知	6	6				高知放送	8	8				テレビ高知	38	38	高知さんさん	40	40				
NHK教育福岡¦	6	6					_		テレビ西日本	9	9				RKKテレビ	11	11	FBSテレビ		37	
NHK総合福岡	6	6	三(444)	E	E	RKB毎日放送	8	8	NIUVWAH和	20	20	テレビ西日本		10	RKKテレビ	11	11	NHK教育福岡		12	
テレビ熊本	34	34	長崎国際テレビ!	5 25	5 25	RKB毎日放送 テレビ西日本	48 9	48	NHK総合佐賀 長崎文化放送		38 27	テレビ西日本 RKKテレビ	60	60	RKKテレビ テレビ長崎	11 37	37	テレビ長崎 KKTテレビ	37 22	37	
テレビ熊本 テレビ熊本	34	34	大呵国際アレビ	37	37	ナレビ四日本 サガテレビ	36	36	NHK総合熊本		9	TVQ九州放送		19	アレビ技呵! RKKテレビ!	11	37	R K B 毎日放送		4	
南海放送	10	10	テレビ大分	36	36	FBSテレビ			大分朝日放送			TVQ九州放送		19	テレビ西日本	9	9	NHK教育大分		12	
			鹿児島放送	32		NHK総合宮崎	8	8	鹿児島テレビ		38	宮崎放送	10	10				NHK教育宮崎		12	
宮崎放送	6	6				テレビ宮崎	39	39						 					 		
宮崎放送	10	10	鹿児島放送	32	32	KKTテレビ		22	鹿児島テレビ		38	熊本朝日放送		16	鹿児島読売	30	30				
鹿児島テレビ	35	35	KKTテレビ	22	22	NHK総合鹿児島	8	8	熊本朝日放送	16	16	南日本放送	10	10	RKKテレビ	11	11	NHK教育鹿児島		12	
					<u> </u>	沖縄テレビ	8	8				琉球放送	10	10			<u> </u>	NHK教育沖縄	12	12	



電源

■転居先で使えるか?

- ●日本国内であれば使えます。
- →転居先で受信チャンネルを正しく設定し直してください。(→12)

■海外でも使えるか?

◆本機は日本国内専用です。海外では電源電圧などが異なるため使えません。

接続

■モノラルテレビと接続したいが?

- ◆ステレオ←→モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いください。(→33)
- ■ビデオ入力(映像・音声)端子がないテレビと接続したいが?
- ●本機とは接続できません。

カセット

- **SVHS**または**DVHS**カセットを使って、録画・再生できるか?
- ●できます。ただし、**SWIS**、**DWIS** カセットを使っても、VHS 方式でしか録画できません。
- ●S-VHS 方式で録画されたカセットは、再生はできますが、S-VHS 本来の高画質にはなりません。 デジタル (D-VHS) 方式で録画された **DVHS** カセットは再生できません。(→14)

■ SIVHSIP または **IVHSIP** カセットを使って、録画・再生できるか?

- ●カセットアダプター (別売)を使えばできます。 ただし、**SWISD** カセットを使っても、VHS 方式でしか録画 できません。
- ●S-VHS 方式で録画された **SWISE** カセットは、再生はできますが、S-VHS 本来の高画質にはなりません。

再生

■海外で録画したカセットを再生できるか?

- ●同じNTSC 方式のSP(標準)、またはEP(3倍)で録画された ものならできます。
- ■本機の5倍モードで録画したカセットを他のビデオで再生できるか?
- できません。

録画·予約録画

- ■録画中に、ステレオ放送の左または右音声のみ (2 カ国 語放送の主または副音声のみ) に切り換えて聞くことは できるか?
- できます。(→27)
- → [**音声切換**] で聞きたい音声を選んでください。
- ■ステレオ放送の左または右音声のみ (2 カ国語放送の主または副音声のみ)を録音できるか?
- できません。(→27)
- ■VHF/UHF 放送の録画中に、テレビで BS 放送を見ることはできるか?
- ●BS チューナー内蔵テレビであれば、見ることができます。
- ■予約録画は予約した順番に行われるのか?
- ●予約内容の日付・時刻順に行われます。
- ■予約録画の待機中に、他のカセットを見ることができるか?
- ●予約録画の待機状態を解除しないとできません。(→23)

■テレビの電源は入れていなくてもいいのか?

- ●本機だけで予約録画する場合は、入れなくてもかまいません。
- ●テレビのチューナーを使って BS 番組などを予約録画する場合、予約録画中は電源を入れておく必要があります。

仕様

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電 源 AC 100 V ± 10 % 、50/60 Hz ± 0.5 %

消費電力 動作時:約11W **待機時:約0.9W***

(時刻表示点灯時・約 1.1 W 、時刻表示消灯時・約 0.3 W)

*: 省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。

■録画方式

VHS 規格

■テープ速度

標準:33.3 mm/秒、3 倍:11.1 mm/秒

■使用力セット

VHS ビデオカセット

■録画時間

最大 9 時間 (T-180 使用、3 倍の場合)

■早送り・巻き戻し時間

約54秒 (T-120使用の場合)、 高速リターン時:約36秒 (T-120使用の場合)

■映像方式

●テレビジョン方式

NTSC 方式、525 本、60 フィールド

●入力

1.0 Vp- p、75 Ω(ピンジャック)

●出力 1 O Vp p

1.0 Vp- p、75 Ω(ピンジャック)

●受信チャンネル

VHF : $1 \sim 12$ チャンネル UHF : $13 \sim 62$ チャンネル CATV : $C13 \sim C63$ チャンネル

●VHF/UHF アンテナ入力

75 Ω

■音声方式

●入力

309 mV、入力インピーダンス 47 kΩ(ピンジャック)

●出力

309 mV、出力インピーダンス $1k\Omega$ (ピンジャック)、 負荷インピーダンス $10~k\Omega$

●トラック数

3トラック(ハイファイ: 2トラック、ノーマル: 1トラック)

■ハイファイ音声特性

ダイナミックレンジ: 90 dB 以上 ワウフラッター: 0.005 % 以下 周波数特性: 20 Hz ~ 20 kHz

■許容動作温度

5~40℃

■許容動作湿度

35~80%(結露なきこと)

時計部

クォーツ制御、24時間、デジタル表示

■本体外形寸法

約幅 360 mm ×高さ 89 mm ×奥行 226 mm

■本体質量

___ 約 2.5 kg

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた·お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、 製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(→32) に従ってご確認のあと、直らないときは、本体表示窓に「サービス番号」(→33) が表示されているときはその番号を控えておき、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

|部品代|は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容										
製 品 名 ビデオカセットレコーダー										
品 番	NV- HV62									
お買い上げ日	年 月 日									
故障の状況	できるだけ具体的に									

修理に関するご相談

ナショナル・パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル・パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

ハテは 365日 **ハフハ ハ**クト

電話 ダイヤル 🚾 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人〉海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	鱼 地	9 区		近畿	地	区
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目	帯広 函館	7-11 公 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	滋賀京都	守山市勝部6丁目2-1 否 (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町 71-4	奈良 和歌山	大和郡山市筒井町 800番地 公(0743)59-2770 和歌山市中島499-1
	左1号 雷 (0166)31-6151	طال	(函館流通卸センター内) (図館流通卸センター内) (図138)48-6631	大阪	☎(075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	帝(073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 帝(078)272-6645
	東北	地	区				
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	区
秋田	T (017)739-9712	山形	☎(022)387-1117 山形市平清水1丁目	鳥取	鳥取市安長295-1 公 (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
	1 (018)826-1600		1-75 (023)641-8100	\\\ \	T (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島		松江出雲	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	13-20 雷 (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
	¥ ≠7 €	되 111	, IZ	浜田	☎ (0853)21-3133 浜田市下府町327-93		2 (083)986-4050
栃木	首都 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555		区 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	八八	雷 (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1 雷 (027)352-1109	山梨	☎ (03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13	香川	四 国 高松市勅使町 152-2	地高知	南国市岡豊町中島331-1
	つくば市花畑2丁目8-1	神奈川	☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	☎(087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	☎(088)866-3142 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
	桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 千葉市中央区星久喜町172	新潟			1 (088)698-1125		
	T (043)208-6034		1 (025)286-0171		九州	地	区
	中 部	地	区		春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683				佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (20952)26-9151 長崎市東町1949-1		本渡市港町18-11 公 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
富山	· · ·	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719		☎ (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大皀	5-33 雷 (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
福井	福井市開発4丁目112 16 (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	宮崎	☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉	八田	雷(0997)53-5101
	松本市大字笹賀7600-7 (0263)86-9209 静岡市西島765	高山	(058)323-6010 高山市花岡町3丁目82 (0577)33-0613		2099-2 1 (0985)63-1213		
타내	雷 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380	沖縄	沖 縄 浦添市城間4丁目23-11	地	区 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

さくいん

	あ行	
	頭出し	.26
	オンスクリーン	.27
	か行	
	外部入力録画	.31
	かんたん画面予約	
	かんたん予約再生	
	高速リターン	.14
	5 倍モード	.18
	さ行	
_	・- サービス番号	.33
	再生	
	市外局番入力	
	チャンネル設定	.12
	時刻設定	.29
	時刻表示	
	(電力モード設定)	.29
	自動 CM 早送り再生	.16
	自動電源 切	
	(電力モード)	.29
	自動巻戻し再生	
	終了時刻予約録画	
	垂直同期調整	
	スピードサーチ	.15

	た行	
	チャンネルポジション	13
	テープカウンター	27
	テープ残量表示	27
	テープ長さ(モード設定)	28
	テープリフレッシュ	30
	テレビメーカー設定	11
	電力モード	29
	トラッキング調整	17
	な行	
_	ナビチェック	25
	ナビメモリー	
	2 カ国語オート再生	
	は行	
_	ビデオヘッドクリーニング	17
	標準3倍(ぴったり録画)	
	プログラムナビ	
	編集	
	ホームターミナル	

	ま行	
	毎日/毎週予約	20
	マニュアルチャンネル設定	13
	モード設定	28
	や行	
_	予約延長	22
	ら行	
	来週予約	21
	リモコンモード	
	(モード設定)	
	レンタルモード	16
	録画	18
	録画モード	18
	アルファベット順	
	CATV	10
	CM カット録画	18
	SQPB	14

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。 This unit can not be used in foreign country as designed for Japan only.

愛情点検

長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 再生しても映像や音声が出ない
- ●煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 水や異物が入った
- 時刻表示などに異常がある
- テープをいためた
- その他の異常や故障がある

故電か

このような症状のときは 故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検をご相 談ください。

便利メモ	お買い上げ日			年	月	\Box	品番		NV-HV62	
おぼえのため 記入されると								お客様で	ご相談窓口	
便利です	販売店名	2 ()	_			2 ()	_	

松下電器産業株式会社

ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

システム事業グループ

〒 571 - 8503 大阪府門真市松葉町 2番 15号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

LSQT0868 A